

Montagevejledning

til opsætning af Calsitherm PRO Indeklimaplader



1 Sørg for, at væggen er rensed ned.



2 Fugt de primede plader med vand. Anvend forstøver eller murerbørste.



3 Brug anbefalede hæftemørtel-/kalkpuds.



4 Monter pladerne på væggen i forbandt.



5 Pladerne afsluttes med et færdigt pudslag - brug samme produkt, som pladerne er hæftet på væggen med.



6 Installer Zephyr Et-rums ventilation for tilstrækkelig ventilation.



7 Maling. Husk ingen plast/acrylmaling. Anvend kalk- eller silikatbaseret maling (diffusionsåbent).



8 Undlad at placere møbler direkte op ad væggen. Afstand min. 10 - 15 cm.

Tekniske data

- Materiale
- Brandklassificering
- Rumvægt
- Lambdaværdi (λ)
- Diffusionsåbenhed (μ)
- pH-værdi
- Trykstyrke
- Vandabsorptionskoefficient
- Vandmætning
- Tykkelser
- Pladestørrelser
- Miljøvaredeklaration (EPD)

Kalciumsilikat med cellulosefibre
Klasse A1 - ubrændbar (EN 13501-1:2010)
Ca. 185 kg/m³
D (deklareret): 0,059 W/mK
3
Ca. 10
≥ 1.000 kPa
46 kg/m²√h
920 kg/m³
25, 50 og 80 mm
625 × 1.000 mm
EPD-CSP-20180010-IBC1-DE

Fugtteknik er en kompleks disciplin, og derfor anbefaler vi altid, at man tager en fagperson med på råd.

bq byggros

BG Byggros A/S
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf.: 59 48 90 00
www.byggros.com