

## Brugsvejledning

# HEKLA SANERINGSPUDS



### Forberedelse af underlag

Alt gammel puds og maling fjernes helt ind til et bæredygtigt underlag og/eller blankt murværk. Ødelagte og defekte mursten erstattes eller restaureres. Defekte fuger udkradses i ca. 20 mm dybde og fuges med NHL3.5 0 - 4 mm 1:2.

### Udkast

Som udkast anvendes NHL3.5 0 - 4 mm 1:1.5, som kastes på med en murske eller sprøjtes på med en Sablon sprøjtepudder i et dækkende lag på ca. 5 mm.

Tørretiden: Indtil udkastet er hvidtørt minimum 3 - 5 døgn, afhængig af temperatur og luftfugtighed. Herefter kan Hekla Saneringspuds anvendes.

### Påførelse af Hekla Saneringspuds

Hekla Saneringspuds kastes på murværket til fuld lagtykkelse med murske, hvorefter overfladen afrettes.

Lagtykkelsen er minimum 30 mm, og saneringspudsen kan påføres helt op til 80 mm i én arbejdsgang.

Efter passende ventetid kan pudsoverfladen evt. køres let over med et sømbræt.

Overfladen bør efterlades grov og åben.

Hekla Saneringspuds kan efterfølgende tyndpudses med NHL3.5 eller NHL2 i egnet kornstørrelse alt efter ønske til finish.

### Maling

Vælg altid en maling af god kvalitet, enten Saint Astier kalkmaling eller silikatmaling.

**NB.** Det er vigtigt, at malingen IKKE er hindedannende.

### Blandevejledning

Det bedste resultat opnås ved nøje at følge denne blandevejledning.

Hekla Saneringspuds leveres i bigbags med ca. 500 liter pimpsten og 5 sække Tradeco. Pudsen blandes på byggepladsen af pimpsten, Tradeco og rent vand i blandingsforholdet 1:3 - svarende til 120 liter pimpsten, 1 sæk Tradeco og ca. 14 liter rent koldt vand.

Vi anbefaler, at der benyttes en blandemaskine på minimum 120 liter.

Den optimale blandetid er 15 - 20 minutter og må IKKE overstige 30 minutter.

### Hekla Saneringspuds blandes således

1. Tilsæt 2/3 pimpsten (ca. 80 liter) og bland det tørt i 1 - 2 minutter
2. Tilsæt 1 sæk Tradeco (ca. 40 liter)
3. Bland tørt og grundigt i ca. 5 minutter
4. Tilsæt langsomt ca. 8 - 10 liter rent koldt vand
5. Bland grundigt i ca. 5 minutter
6. Tilsæt den sidste del pimpsten (ca. 40 liter)
7. Forsæt med at blande i ca. 3 - 5 minutter og tilsæt i små mængder den sidste del vand, til den ønskede bearbejdelighed opnås.

### Bemærk:

- Hekla Saneringspuds må ikke overvædes
- Tøm altid hele blandingen ud, og lad ikke færdigblandet saneringspuds blive i maskinen.